


O produktu

Bezdrátové SOS tlačítko iGET SECURITY M3P7 je příslušenstvím k alarmu SECURITY M3. Toto designové tlačítko, s velkou úsporou baterie, a vysokým dosahem k alarmu a jednoduchým pověšením na krk je to právě pro přivolání pomoci. Pomocí stisku tlačítka je vyvolán poplach (je možné nastavit poplach bez vnitřní sirény) a přivolány kontakty dle seznamu v alarmu.

Parametry

• Provozní napětí	DC 12V
• Baterie	Lithium Battery C1620 /12V23A
• Provozní proud	12 mA
• Klidový proud	0 μA
• Dosah k hlavní jednotce	Ve volném prostoru 100m
• Frekvence	433.29MHz
• Provozní teplota	-20°C~40°C
• Vlhkost	≤90%rh (nekondenzující)
• Vlhkost	22.6g (včetně baterie)
• Rozměry	Ø 44.1 mm * Δ 15.0 mm

Popis zařízení



1


O produktu

Bezdrátové SOS tlačidlo iGET SECURITY M3P7 je příslušenstvím k alarmu SECURITY M3. Toto designové tlačidlo, s velkou úsporou baterie, a vysokým dosahem k alarmu a jednoduchým zavesením na krk je to právě pro přivolání pomoci. Pomocí stlačení tlačítka je vyvolán poplach (je možné nastavit poplach bez vnitřní sirény) a přivolány kontakty podle seznamu v alarmu.

Parametre


• Prevádzkové napätie	DC 12V
• Batérie	Lithium Battery C1620 /12V23A
• Prevádzkový prúd	12 mA
• Kľudový prúd	0 μA
• Dosah k hlavnej jednotke	Vo voľnom priestore 100m
• Frekvencia	433.29MHz
• Prevádzková teplota	-20°C~40°C
• Vlhkosť	≤90%rh (nekondenzujúca)
• Hmotnosť	22.6g (vrátane batérie)
• Rozmery	Ø 44.1 mm * Δ 15.0 mm

Popis zariadenia



1


Popis vnitřní části




Způsoby nošení

1. Rozbalte tlačítko z krabice
2. Nošení na krku: použijte šnůrku na krk
3. Nošení na ruce: použijte náramek

Výměna baterie




① Demontujte dva šrouby na zadní straně pomocí křížového šroubováku.



② Vyměňte baterii 1x C1620.

2


Popis vnútornej časti




Spôsoby nosenia

1. Rozbalte tlačidlo z krabice
2. Nosenie na krku: použite šnůrku na krk
3. Nosenie na ruky: použite náramok

Výměna batérie



① Vyberte dve skrutky na zadnej strane pomocou křížového skrutkovača.



② Vymeňte batériu 1x C1620.

2

Párování k alarmu

CZ

1. Princip funkce Po stisknutí tlačítka je vyslán signál k hlavnímu panelu alarmu SECURITY M3.

2. Naskenujte QR kód který je vytištěný na detektoru a dále pokračujte dle instrukcí aplikace. Detailní postup je popsán v instalační příručce alarmu M3. Párování je úspěšně dokončeno jakmile přijde potvrzovací SMS.

Párovanie k alarmu

SK

1. Princíp funkcie Po stlačení tlačidla je vyslaný signál k hlavnému panelu alarmu SECURITY M3.

2. Naskenujte QR kód ktorý je vytlačtený na detektore a ďalej pokračujte podľa inštrukcii aplikácie. Detailný postup je popísaný v inštaláčnej príručke alarmu M3. Párování je úspešne dokončené akonáhle príde potvrdzovacia SMS.